



EINBAUANLEITUNG

KLEENLUX-Spindeltrieb (tandem/mechanisch)

Typ: MSPT



Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank, dass Sie sich für KLEENLUX entschieden haben. Als Hilfestellung für einen reibungslosen Montageablauf empfehlen wir Ihnen, entsprechend dieser Einbauanleitung vorzugehen.

Mitgelieferte Bauteile

→ KLEENLUX-Spindeltrieb (tandem/mechanisch) → Verbindungswelle

Benötigte Werkzeuge

→ Schraubenschlüssel (Schlüsselweite 13)

Beschreibung




Abb.: Einbau des Spindeltriebs.

- 1 Ziehen Sie bei beiden Lüfterrahmen-Konsolen (Abb. Pos. 1) den Messing-Bolzen (Abb. Pos. 2) so weit heraus, dass er nur noch an einem Bügel der Konsole fixiert ist.
- 2 Drehen Sie bei beiden Aufsatzkranz-Konsolen (Abb. Pos. 3) die Schrauben (Abb. Pos. 4) heraus und entfernen die Transportsicherung. Drehen Sie anschließend die gelösten Schrauben mit den Fächerscheiben um ca. 2-3 Umdrehungen wieder ein.
- 3 Drehen Sie bei beiden Spindeltrieben die äußere Spindel (Abb. Pos. 5) bis zum Anschlag nach unten.
- 4 Hängen Sie einen Spindeltrieb ein, die Aufnahme für die Verbindungswelle muss nach Innen zeigen (siehe Ausschnitt). Ziehen sie anschließend die losen Schrauben leicht an.
- 5 Schieben Sie die Verbindungswelle (Abb. Pos. 6) bis zum Anschlag in den eingebauten Spindeltrieb. Stecken Sie den zweiten Spindeltrieb auf das andere Ende der Verbindungswelle und hängen diesen ein. Ziehen Sie anschließend die losen Schrauben leicht an.
- 6 Drehen Sie bei geschlossener Lichtkuppel auf beiden Seiten die innere Spindel (Abb. Pos. 7) so weit heraus, dass der Messing-Bolzen (Abb. Pos. 2) durch Lüfterrahmen-Konsole und Bohrung der inneren Spindel geschoben werden kann. **ACHTUNG:** Der Messing-Bolzen muss am Konsolenbügel einrasten!
- 7 Der Drehpunkt beider Spindeltriebe ist durch Verschieben in der Aufsatzkranz-Konsole (siehe Ausschnitt) so einzustellen, dass die Spindeltriebe über den gesamten Öffnungsweg nicht gegen Verkleidungsteile o.ä. stoßen.
- 8 Ziehen Sie nach Beendigung der Einstellarbeiten die Schrauben (Abb. Pos. 4) bei beiden Aufsatzkranz-Konsolen fest an.