



# MONTAGEANLEITUNG

KLEENLUX-Umrüstset (Dachausstieg)

Typ: Set-LD



Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank, dass Sie sich für KLEENLUX entschieden haben. Als Hilfestellung für einen reibungslosen Montageablauf empfehlen wir Ihnen, entsprechend dieser Montageanleitung vorzugehen.

## Mitgelieferte Bauteile

- Untere Kugelkopfkonsole(n)\*
- Obere Kugelkopfkonsole(n)\*
- Handgriff

- Konsole mit Federbolzen
- Gasdruckfeder(n) mit Sicherung\*
- Alu-Stahl Blindnieten 4,8x14\*

\* Stückzahl der Lichtkuppel-Nenngröße entsprechend.

## Benötigte Werkzeuge + Zubehör

- Bohrmaschine
- HSS-Bohrer (Ø 5mm + Ø 8mm)

- Nietzange
- Maulschlüssel (Schlüsselweite 8)
- Spitzes Werkzeug (Körner o.ä.)
- Bleistift

## Beschreibung




Abb. 1: Federbolzenkonsolen- und Handgriffmontage

## Montage der Konsole mit Federbolzen und des Handgriffs

- ❶ Ziehen Sie den Verriegelungsbolzen aus der Aufnahmekonsole am Lüfterrahmen heraus und bohren die Nietköpfe der Konsole mit Ø 8mm aus. **ACHTUNG:** Nicht in den Lüfterrahmen bohren!
- ❷ Entfernen Sie die vorhandene Konsole und drücken mit einem spitzen Werkzeug die verbliebenen Nietreste vorsichtig in den Lüfterrahmen.
- ❸ Schrauben Sie den Federbolzen von der Konsole ab (Abb. 1, Pos. 2+3). Nieten Sie die Konsole an der Position der alten Aufnahmekonsole am Lüfterrahmen fest (Abb. 1, Pos. 1, 2+4).
- ❹ Schrauben Sie den Federbolzen fest in die Konsole ein und lassen ihn am Öffneraggregat einrasten.
- ❺ Positionieren Sie den Handgriff (Abb. 1, Pos. 6) mittig und waagrecht zwischen der Konsole mit Federbolzen und der linken Ecke des Lüfterrahmens und zeichnen die Bohrstellen am Lüfterrahmen an (Abb. 1, Pos. 5).
- ❻ Durchbohren Sie die angezeichneten Stellen mit Ø 5mm (Abb. 1, Pos. 5) und nieten den Handgriff fest (Abb. 1, Pos. 6+7).

